MCNETT – SILNET SEAM SEALING INFORMATION (28 ml Chargennummer 90623)

Wir bedauern eventuell auftretende Schwierigkeiten beim Abdichten undichter Nähte an Zelten aus Silikongewebe.

Nach einer kürzlich vorgenommenen Umstellung der Silnet-Packung von einer 45-g-Tube auf eine 28-ml-Tube zeigte sich leider bei einigen der neuen 28-ml-Tuben (betrifft nur Tuben, auf deren Falzende die Chargennummer 90623 aufgedruckt ist), dass das entsprechende Silnet bis zu ca. 4 Tage benötigt, bevor es 100% trocken und ausgehärtet ist. Die Trocknungszeit ist abhängig von den Wetterbedingungen; die eigentliche Reparatur selbst jedoch sollte nach der Trocknung erfolgreich abgeschlossen und die Reparaturstelle wasserdicht sein.

Bitte beachten Sie die unten aufgeführten Silnet-Anwendungshinweise. Wir hoffen, dass Ihnen diese Informationen dabei helfen, Ihr Zelt wieder so zu reparieren und abzudichten, dass Sie Ihr Outdoor-Erlebnis in angenehmer Trockenheit genießen können.

- 1) Säubern Sie die Nähte mit einem sauberen, trockenen weißen Baumwolltuch. Reparieren Sie zunächst nur einen 30 cm langen Abschnitt mit Silnet und lassen diesen trocknen. Sobald diese Klebverbindung zufriedenstellend hergestellt ist, fahren Sie mit dem verbleibenden Teil der Reparatur fort. **Bitte beachten Sie:** Wenn Sie ein Silikon-Schutzspray aufgetragen haben, kann die Reparatur fehlschlagen. Entfernen Sie in diesem Fall, so wie unter Punkt 4) beschrieben, das aufgetragene Silnet, und reinigen Sie die Stelle mit 70%igem Isopropanol, der in jeder Apotheke erhältlich ist. Vor großflächiger Anwendung sollten Sie dabei zuvor an einer unauffälligen Stelle das Material auf Farbechtheit prüfen**. Nach Trocknung wiederholen Sie die Nahtabdichtung mit Silnet.
- 2) Falten Sie die reparierten Nähte erst, nachdem das Silnet 100%ig trocken ist. Tragen Sie dann vor dem Zusammenfallen des Zelts Talkumpuder auf die Nähte des Zelts auf.
- 3) Falls Silnet eine übermäßig lange Trocknungszeit benötigt, verwenden Sie die 28ml Tube nicht weiter. Belassen Sie die Nähte einige Tage aufgefaltet, bis das Silnet vollkommen trocken ist; danach sollte die Reparatur erfolgreich sein.
- 4) Falls Sie mit der Reparatur nicht zufrieden sind, oder falls Silnet nicht völlig aushärtet, sollten Sie die 28 ml Tube nicht weiter verwenden; Sie können sie bei Ihrem Silnet-Lieferanten kostenlos austauschen lassen. Um feuchtes Silnet zu entfernen, verwenden Sie ein sauberes, weißes Baumwolltuch, das mit 70%igem Isopropanol getränkt ist**. Trockenes Silnet können Sie mit einem stumpfen Messer (oder einem Fingernagel) vorsichtig und sanft entfernen, bevor Sie, wie oben** beschrieben, mit der Reinigung fortfahren. Wenden Sie dabei keine große Kraft an, da sonst Fäden beschädigt oder die Farbe des Gewebes entfernt werden könnte.
- 5) Zuweilen sind die Nähte mit einem schwarzen oder dunkel gefärbten Faden auf hellem Zeltstoff, z.B. Rot, Gelb, etc. ausgeführt. Bei dunkel gefärbten Fäden kann es geschehen, dass der dunkle Farbstoff des Fadens ausgewaschen wird, nachdem Silnet (oder jedes andere Versiegelungsmittel) verwendet wurde. Dies kann zu sehr kleinen entfärbten Stellen auf dem Stoff führen, der die reparierte Nahtstelle umgibt. Dies entzieht sich unserem Einfluss, wirkt sich jedoch nicht auf die Qualität der mit Silnet ausgeführten Reparatur und die Wasserdichtigkeit der Naht aus.
- 6) Sollten beim Abdichten der Nähte des Zelts weiterhin Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an das Geschäft, von dem Sie Silnet bezogen haben. Gegebenenfalls sollten Sie auch die Reparatur Ihres Zeltes durch einen professionellen Betrieb in Betracht ziehen, wie Sie ihn im Internet oder Telefonbuch finden können.

Viel Spaß beim Camping – wünschen Ihre Freunde von McNett Europe